



# Skupina bam PROVOZNÍ ŘÁD V AREÁLU ZÁVODU



## 1. OBLAST POUŽITÍ

Pravidla chování v celém areálu závodu pro vaši vlastní bezpečnost.

## 2. NEBEZPEČÍ PRO LIDI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



- UPOZORNĚNÍ: Dopravní trasy pro kolové nakladače, nákladní automobily a osoby se křížují; jejich úplné oddělení není všude ze stavebně technických důvodů možné.
- Narážení a najíždění do lidí nebo srážky vozidel kvůli stísněným a nepřehledným dopravním plochám.
- Převrácení nebo překlopení vozidel a strojů při nakládání nebo vykládání.
- Pády vozidel při jízdě nebo provozu na skládkách.
- Nebezpečí nehody při jízdě s vysoko vysunutou sklápěcí korbou.
- Klopýtnutí, pád a uklouznutí na dopravních cestách v důsledku nerovností, kluzkého povrchu nebo překážek.
- Nebezpečí úrazu padajícími předměty anebo přepravovaným zbožím.
- Nebezpečí způsobené automatickým rozběhem strojů a nebezpečí vtažení.
- Nebezpečí spojené s odběrem vzorků surovin a asfaltové směsi.



## 3. OCHRANNÁ OPATŘENÍ A PRAVIDLA CHOVÁNÍ



- Při vstupu do provozního areálu se okamžitě ohlaste pracovníkům provozu.
- Dodržujte pokyny provozního personálu.
- Po celou dobu pobytu v provozním areálu noste bezpečnostní reflexní vestu a bezpečnostní obuv. Při práci v provozním areálu jsou povinné také přilby na hlavu.
- Vlastní vozidla nebo stavební stroje podniku musejí mít přednost v jízdě.
- V provozním areálu je stanovena maximální rychlost nákladních vozidel 10 km/h.
- Zdržovat se v nebezpečném pásmu poblíž kolového nakladače a jiných vozidel je zakázáno.
- Vstup do výrobních prostor a chůze po skládkách není zde nepracujícím osobám bez povolení a předchozího bezpečnostního poučení dovolen.
- Při vysypávání materiálu musí být nákladní vůz zaparkován ve stabilní poloze, přičemž nápravy tahače a návěsu musejí být v jedné rovině.
- Pro vyklápění a nakládání je nutno používat pouze vyhrazená místa.
- Dbejte na stabilitu a dodržujte bezpečnou vzdálenost od svahů a zlomových okrajů skládek, plošin a příjezdových cest. Bezpečné vzdálenosti do 12,0 t celkové hmotnosti > 1,00 m, nad 12,0 t celkové hmotnosti > 2,00 m.
- Vozidla mohou být zastavena, odstavena a ponechána bez posádky pouze na dobře viditelných místech. Vystupování z vozidla je povoleno pouze při provozních činnostech, dětem není dovoleno vozidlo opouštět. Rodiče odpovídají za své děti.
- Vozidla mohou po vyložení nákladu jezdit pouze s úplně spuštěnou korbou.
- Při odbírání vzorků z ložné plochy nákladního automobilu musí být vozidlo umístěno a motor vypnut podle pokynů provozního personálu. Další jízda není povolena, dokud osoba odbírající vzorek neopustí odběrovou plošinu nebo podestu a nedá signál OK pro další jízdu.
- V areálu závodu platí přísný zákaz požívání alkoholu.



## 4. CHOVÁNÍ V PŘÍPADĚ NEBEZPEČÍ A PORUCH

- Veškeré poruchy a události jakéhokoli druhu okamžitě nahlaste provoznímu personálu.

## 5. POSTUP V PŘÍPADĚ NEHOD; PRVNÍ POMOC



- Poskytněte první pomoc, dodržujte zásady sebeochrany.
- Tísňové volání: 112
- Zabezpečte vozidla.
- Nahlaste nehodu vedoucímu provozu.



Provozní řád online na:  
[www-bam-net.de/betriebsordnung](http://www-bam-net.de/betriebsordnung)

Datum: 01.11.2023