



Grupul bam

# REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ ÎN INCINTA ÎNTREPRINDERII



## 1. DOMENIUL DE UTILIZARE

Regulile de conduită din întreaga incintă a întreprinderii, pentru propria dumneavoastră siguranță.

## 2. PERICOLE PENTRU PERSOANE ȘI MEDIU



- ATENȚIE: La suprapunerea traseelor de circulație pentru încărcătoare frontale, camioane și persoane; separarea completă nu este posibilă peste tot din motive structurale.
- La lovirea și călcarea persoanelor sau coliziuni de vehicule din cauza zonelor de trafic înghesuite și neclare.
- La vehiculele și mașinile care se răstoarnă sau cad în timpul încărcării sau descărcării.
- La prăbușirea vehiculelor în timpul conducerii sau operării pe stive de material.
- La pericolul de accidentare din cauza conducerii cu bena ridicată.
- La împiedicarea, căderea și alunecarea pe căile de deplasare din cauza denivelărilor, a alunecării sau a obstacolelor.
- La pericolul de vătămare din cauza căderii unor obiecte și/sau a mărfurilor transportate.
- La pericolul datorat pornirii automate a mașinilor și pericolul de a fi atras înăuntru.
- La pericolele la prelevarea de probe de materii prime și de mixturi asfaltice.



## 3. MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI NORME DE CONDUIȚĂ



- La intrarea în incintă, prezentați-vă imediat personalului de serviciu.
- Respectați instrucțiunile personalului de serviciu.
- În incintă trebuie să se poarte în permanență o vestă de înaltă vizibilitate și încălțăminte de siguranță. De asemenea, este obligatoriu să purtați cască de protecție pentru a lucra în incintă.
- Vehiculele proprii ale întreprinderii sau mașinile de construcții trebuie să aibă prioritate de trecere.
- În incinta întreprinderii, viteza maximă pentru camioane este de 10 km/h.
- Este interzisă staționarea în zona periculoasă a încărcătorului frontal și a altor vehicule.
- Nu este permisă intrarea în instalațiile de producție sau mersul pe jos pe stocurile de materiale. Este interzisă prezența persoanelor fără autorizație și fără instructaj de siguranță prealabil.
- La bascularea materialelor, autocamionul trebuie să fie parcat într-o poziție stabilă, cu axele capului tractor și ale remorcii aliniate.
- Trebuie utilizate numai punctele de descărcare și de încărcare alocate.
- Asigurați stabilitatea și păstrați distanța de siguranță față de marginile de pantă și de excavare ale grămezilor de materiale, ale platourilor și aleilelor de acces. Distanțe de siguranță până la 12,0 t masă totală > 1,00 m, peste 12,0 t masă totală > 2,00 m.
- Vehiculele pot fi oprite, parcate și părăsite numai în locuri clar vizibile. Coborârea din vehicul este permisă numai pentru activități operaționale, copiii nu au voie să părăsească vehiculul. Părinții sunt responsabili pentru copiii lor.
- Camioanele pot circula numai cu bena complet coborâtă după descărcare.
- La prelevarea de probe de pe suprafețele de încărcare ale camioanelor, poziționați vehiculul conform instrucțiunilor personalului de exploatare și opriți motorul. Continuarea deplasării este permisă numai după ce persoana care prelevează probe a părăsit platforma sau piedestalul de prelevare a probelor și a dat semnalul de OK pentru continuarea deplasării.
- În incinta întreprinderii, alcoolul este strict interzis.



## 4. COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE PERICOL ȘI DEFECȚIUNI

- Raportați imediat defecțiunile și incidentele de orice fel personalului de serviciu.

## 5. COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT; PRIMUL AJUTOR



- Acordarea primului ajutor, respectând măsurile de protecție personală.
- Apelul de urgență: 112
- Asigurarea vehiculelor.
- Raportați un eventual accident conducătorului întreprinderii.



Reglementări de funcționare online la:  
[www-bam-net.de/betriebsordnung](http://www-bam-net.de/betriebsordnung)

Data: 11/1/2023