



bam Gruppe

# UNUTARNJA PRAVILA DRUŠTVA U PROSTORIJAMA TVORNICE



## 1. PODRUČJE PRIMJENE

Pravila ponašanja izrađena su, prije svega, radi vaše sigurnosti i obavezna su u svim tvorničkim prostorijama.

## 2. ČIMBENICI RIZIKA ZA LJUDE I OKOLIŠ



- PAŽNJA! Budite oprezni zbog preklapanja prometnih putova (utovarivači, kamioni i osobe); zbog konstrukcijskih razloga potpuno odvajanje posvuda nije moguće.
- Vožnja na i preko ljudi ili sudara vozila, zbog skučenih i nepreglednih prometnih površina.
- Vozila i radni strojevi koji se prevrću ili padaju tijekom procesa utovara ili istovara.
- Pad vozila pri vožnji ili radu na zalihama.
- Velika opasnost od nesreća zbog vožnje vozila s podignutom karoserijom ili vozačevom kabinom.
- Klizanje, spoticanje ili pad na prometnim putovima zbog neravnina, skliskosti ili drugih različitih prepreka.
- Opasnost od ozljeda uslijed pada predmeta i/ili transportirane robe.
- Opasnost od automatskog pokretanja strojeva i opasnost od zaglavlivanja (zaplitanja).
- Opasnost pri uzorkovanju sirovina i bitumenskih mješavina.



## 3. MJERE ZAŠTITE; KODEKS POSTUPANJA



- Molimo vas da se uvijek odmah javite osoblju poduzeća, kada uđete u tvorničke prostorije.
- Uvijek se moraju pridržavati uputa operativnog osoblja.
- Reflektirajući prsluci i sigurnosne cipele moraju se nositi cijelo vrijeme u prostorijama tvrtke. Obavezna je i kaciga, za sve osobe koje obavljaju poslove u tvorničkim prostorijama.
- Prednost moraju imati vlastita vozila ili građevinski strojevi tvrtke.
- Maksimalna brzina za kamione u krugu tvrtke ne smije biti veća od 10 km/h.
- Zabranjeno je zadržavanje u zoni opasnosti utovarivača na kotačima i drugih vozila.
- Osobama izvan naše tvrtke nije dopušten ulazak u proizvodne pogone ili hodanje po zalihama bez dopuštenja i prethodne sigurnosne upute.
- Prilikom izbacivanja materijala, kamion mora biti parkiran u stabilnom položaju; osovine traktora i prikolice moraju biti u liniji.
- Trebaju se koristiti samo dodijeljene točke za istovar i utovar.
- Osigurajte stabilnost i držite sigurnosni razmak (do 12,0 t ukupne težine > 1,00 m, preko 12,0 t ukupne težine > 2,00 m) od padina i rubova za rušenje zaliha, platoa i prilaza.
- Sva vozila smiju se zaustavljati, parkirati i ostavljati samo na dobro vidljivim mjestima. Izlazak iz vozila dopušten je samo iz operativnih razloga. Djeci nije dopušteno napuštanje vozila. Roditelji uvijek preuzimaju odgovornost za svoju djecu.
- Kamioni smiju voziti samo s potpuno spuštenom karoserijom nakon istovara.
- Prilikom uzorkovanja („sampliranja“) područja za utovar kamiona, vozilo mora biti postavljeno prema uputama operativnog osoblja. Motor mora biti isključen. Nastavak putovanja nije dopušten sve dok uzorkivač ne napusti platformu ili postolje za uzorkovanje i signalizira „OK“ za nastavak.
- Alkohol je strogo zabranjen u svim prostorijama tvornice.



## 4. KAKO SE PONAŠATI U SLUČAJU OPASNOSTI I INCIDENATA

- Odmah prijavite kvarove i incidente bilo koje vrste osoblju postrojenja.

## 5. PONAŠANJE U SLUČAJU NEZGODE; PRAVILA PRVE POMOĆI



- Najprije pružite prvu pomoć, zatim pridržavajte se mjera samozaštite.
- Hitna služba: 112
- Zaštitite vozila
- Prijavite nezgodu rukovoditelju tvornice.



Poslovni propisi online na:  
[www.bam-net.de/betriebsordnung](http://www.bam-net.de/betriebsordnung)

Datum: 21.9.2023